
Мебельная компания «УютноДома» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная Медина Пенал

400x2020x440 (ШхВхГ)





Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68 Телефон: 8 (8412) 25-12-14

Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru

Режим работы: пн-пт 8:00-18:00

сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

- замшей (использовать сухую ткань). ыми свойствами, а также губки с покрь

Полкодержатель

12

H ШТ. HT.

Гвозди 2х20 Шуруп 4х16

12 30 32

HT. HT. HT. Евровинт 6х50


12

Евроключ

HŢ. HT.

Шуруп 4х30






Опора регулируемая

HT. HT.

Петля накладная



Спецификация на ЛДСП

			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	1	1968	420
2	Боковина	1	1968	420
3	Крышка	1	400	440
4	Дно	1	400	420
5	Вязка	1	368	420
6	Полка	3	368	410

Спецификация на ЛДВП

			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
8	Задняя стенка	1	395	1996

Спецификация на Фасад

7

			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
7	Створка	1	397	1981
























Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.