


Мебельная компания «УютноДома»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная Вена
2800x2000x460 (ШхВхГ)



Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания
присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru



Для предупреждения неполадок внешнего вида и уменьшение срока эксплуатации рекомендуется, соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40° и относительной влажности воздуха 65-65%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность мебели следует оберегать от попадания влаги, во избежание рабухания краёв, фасадов и столешниц, отбеливания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также агрессивных жидкостей.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для защиты пользоваться мягкой тканью или замшей (использовать сухую ткань).
7. В процессе эксплуатации мебели всякими острыми предметами (ременной фурнитурой. Необходимо осуществлять «пропилку» всех изделий металлофрезой, создающей чистый край и регулировку угла.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде (в индивидуальной упаковке). Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности, к сборке не приступать. Обратиться к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание повреждений и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить покрытие пола. В процессе сборки необходимо использовать защитные очки. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схематичными сборкой и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок на мебель составляет - 12 месяцев.
Гарантия на товарную часть товара составляет 12 месяцев, исключает со дня продажи мебели, но в пределах 18 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.




Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ГОСТ Р ИСО 9001:2015	Дата изготовления Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. Срок службы изделия 10 лет.	под
---	---	-----




Комплектация фурнитуры

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка	7	шт.
	Опора регулируемая	10	шт.
	Петля накладная	11	шт.
	Еврокляч	1	шт.
	Евровинт 6x50	75	шт.
	Фланец	2	шт.
	Шрууп 4x16	110	шт.
	Гвозди 2x20	90	шт.
	Поддержатель	16	шт.
	Заглушка	30	шт.
	Шрууп 4x30	14	шт.
	Направляющая шариковая 400 мм.	2	кмп.
	Экцентриковая стяжка	8	шт.
	Шкант 8x30	10	шт.
	Стеклопетли	1	кмп.


Схема сборки



Порядок сборки выдвижного ящика



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.



Спецификация на ЛДСП			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка ТВ тумбы	1	2000	460
2	Дно тумбы ТВ	1	2000	440
16	Планка	1	1968	100
17	Планка	1	1968	100
3	Боковина шкафа	1	1948	440
4	Боковина шкафа	1	1948	440
6	Боковина надстройки	1	1632	280
7	Боковина надстройки	1	1632	280
8	Перегородка	1	1268	280
5	Задняя стенка	1	1200	400
12	Крышка ТВ	1	1200	280
13	Вязка центральная	2	1200	230
9	Крышка шкафа	1	800	440
10	Крышка шкафа	1	800	440
14	Крышка надставки	1	800	280
11	Вязка шкафа	1	768	440
15	Вязка надставки	1	768	280
22	Планка	1	768	150
23	Полка жесткая	2	384	250
24	Полка жесткая	2	367	250
19	Боковина ТВ тумба	1	300	440
20	Боковина ТВ тумба	1	300	440
21	Перегородка ТВ тумбы	1	284	440
18	Деталь ящика	2	200	918
25	Боковина ящика	2	200	400
26	Боковина ящика	2	200	400
27	Перегородка ТВ тумбы	1	200	280

Спецификация на ЛДВП			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
35	Задняя стенка	2	1975	395
36	Задняя стенка	1	1650	407
38	Задняя стенка	1	1650	389
39	Дно	2	400	948
37	Задняя стенка	1	330	1995

Спецификация на Фасад			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
28	Створка	1	1977	397
29	Створка	1	1977	397
30	Створка	1	1295	397
33	Фальш панель	1	1198	40
34	Фальш панель	1	1198	40
31	Фасад	1	997	313
32	Фасад	1	997	313

Спецификация на Стекло 4мм			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
40	Стекло	1	1260	377

Регулировка направляющих по высоте:

Отверстие в точке А позволяет установить направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить в данном положении направляющую с помощью шурупа 4x16.

Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.




Рис.1