

Мебельная компания «УютноДома» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

882x920x460 (ШхВхГ)





Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68 Телефон: 8 (8412) 25-12-14

Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru

Режим работы: пн-пт 8:00-18:00

сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru

Комод Стандарт 6



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Кол-во 8 8 1 1 16 36 65 16 16 16 28				F				Opposition .				Обозначение	×
	Подпятник	Эксцентриковая стяжка	Шкант 8х30	Направляющая роликовая 400 мм.	Шуруп 4x30	Заглушка	Гвозди 2х20	Шуруп 4х16	Евровинт 6х50	Евроключ	Ручка	Наименование	Комплектация фурнитурой
Ед. изм шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	4	12	28	4	16	16	65	36	16	1	8	Кол-во	
	шт.	шт.	шт.	кмп.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	Ед.изм.	

Схема сборки схема монтажа эксцентриковой стяжки Шуруп 4х16 схема монтажа гвозди 2х20 Порядок сборки выдвижного ящика Качество мебели зависит от качества сборки.

Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Спецификация на ЛДСП


			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
2	Боковина	1	900	416
3	Боковина	1	900	416
1	Крышка	1	882	460
4	Стенка ящика задняя	4	120	758
7	Стенка ящика левая	4	120	400
8	Стенка ящика правая	4	120	400
5	Цоколь	2	80	816
6	Планка	3	70	816

Спецификация на Фасад

			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
9	Фасад	4	169	845

Спецификация на ЛДВП

			Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	
11	Дно	4	788	403	
10	Задняя стенка	2	423	844	











Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.

