



Мебельная компания «УютноДома»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф
1350x2140x540(ШхВхГ)



Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания
присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru



Для предупреждения повреждения внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется, соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40° и относительной влажности воздуха 65-65%.
 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных швов.
 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги, во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешниц, отбеливания кромок на боковых поверхностях.
 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности, (использовать сухую ткань).
 6. Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью или замшей (использовать сухую ткань).
 7. Не следует использовать средств, обладающих абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокна.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо осуществлять «прогибку» всех изделий металлобрунитуры, осуществляющих крепеж и регулировку углов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде (в индивидуальной упаковке). Вы можете собрать ее самостоятельно либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки согласно комплектационной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности, к сборке не приступать. Обратиться к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку проводить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Проверить, оставить за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющую на внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок на мебель составляет - 12 месяцев.
Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть составляет со дня продажи мебели, но не превышает 18 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

ТАМОВЕЩНЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРИЦО СООТВЕТСТВИИ
Адрес: 440015, г.Пенза, ул. Байдукова, д. 68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14 Сайт: www.yd58.ru
E-mail: info@yd58.ru Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

УД58.РФ

Одобрено
Генеральным директором
Ген. Дир. _____ под
ГР № _____
ТР ТС 025/2012


Дата изготовления: _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
ТО RU-CRUAP24.B.01044

отрезать и
приклеить

Комплектация фурнитуры

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка	8	шт.
	Подпорок	6	шт.
	Петля накладная	15	шт.
	Еврокляп	1	шт.
	Евровинт 6x50	60	шт.
	Фланец	2	шт.
	Шуруп 4x16	70	шт.
	Гвозди 2x20	80	шт.
	Поддержатель	12	шт.
	Заглушка	30	шт.
	Шуруп 4x30	12	шт.
	Направляющая роликовая 450 мм.	2	кмп.
	Эксцентрик стержня	2	шт.
	Шуруп 4x25	4	шт.

Схема сборки



Спецификация на ЛДСП


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковина	1	2140	520
2	Боковина	1	2140	520
3	Перегородка	1	2008	520
5	Вязка	1	1318	520
9	Цоколь	1	1318	100
10	Цоколь	1	1318	100
6	Вязка	1	868	520
4	Крышка	1	520	1318
7	Полка	2	434	520
8	Полка	2	434	520
11	Усиление	1	150	868
12	Деталь ящика	3	120	450
13	Деталь ящика	1	120	450
14	Деталь ящика	2	120	376
15	Деталь ящика	2	120	376

Спецификация на ЛДСП Фасад

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
16	Створка	1	1637	447
17	Створка	1	1637	447
18	Створка	1	1239	447
19	Створка	1	397	447
20	Створка	1	397	447
21	Створка	1	397	447
22	Фасад Ящика	2	196	447

Спецификация на ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
23	Задняя стенка	1	2036	455
24	Задняя стенка	2	2036	444
25	Дно	2	408	445



Регулировка направляющих по высоте:

Отверстие в точке А позволяет установить направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить в данном положении направляющую с помощью шурупа 4x16.

Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.




Рис.1

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.