


Мебельная компания «УютноДома» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф Купе Уют

1300x2000x500 (ШхВхГ)





Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68 Телефон: 8 (8412) 25-12-14


Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru


Режим работы: пн-пт 8:00-18:00

сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации





Спецификация на ЛДСП

	Наименование		Готовая деталь	
Поз.		Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковая стенка правая	1	1984	480
2	Боковая стенка левая	1	1984	480
3	Перегородка	1	1868	410
4	Крышка	1	1300	500
5	Дно	1	1268	480
6	Полка жесткая	1	818	300
10	Усиление	1	818	150
7	Полка	2	434	410
8	Полка жесткая	1	434	410
9	Цоколь	2	100	1268
11	Планка	1	80	1300

Спецификация на ЛДСП Фасад

			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
12	Створка	1	1822	450
13	Створка	1	1822	450
14	Створка	1	1822	400

Спецификация на ЛДВП


			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
15	двп	1	1900	452
16	двп	2	1900	416












12)







Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.