



Мебельная компания «УютноДома»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Трельяж
1100x1380x380 (ШхВхГ)



Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания
присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru



Для предупреждения непожелательного внешнего вида и увеличения срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных швов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания красок, фасадов и столешниц, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Избегайте резких перепадов температуры и влажности воздуха.
6. Рекомендуется для очистки поверхности использовать мягкую ткань или щеточку (протирайте сухой тканью) абразивными средствами, а также губки с покрытием из металлического волоконнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предотвращения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. Необходимо внимательно изучить инструкцию. Вы можете собрать мебель самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектационной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратиться к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (могут перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнений мебели, сборку provádать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Проконтролировать, оставить за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть истисняет со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.




Составитель:
Генеральный директор
Т.П. Т.С. 025/2012
Т.С. RU-S-RU/MP24.B.01044




Комплектация фурнитуры

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая роликовая 350 мм.	2	комп.
	Ручка 160 мм.	4	шт.
	Подплатник	4	шт.
	Еврокрепч	1	шт.
	Евровинт 7x50	51	шт.
	Петли накладная	4	шт.
	Шуруп 4x25	8	шт.
	Гвозди 2x20	50	шт.
	Шкант 8x30	4	шт.
	Заглушка	12	шт.
	Полкодержатель	8	шт.




Регулировка направляющих по высоте:

отверстие в точке А позволяет установить направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить в данном положение направляющую с помощью шурупа 4х16.



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



Спецификация Фасад

Позиция	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
16	Крышка	1	1100	386
17	Фасад	2	501	297
18	Фасад	1	137	297
19	Фасад	1	137	297

Спецификация на ЛДСП

Позиция	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2	Боковина	4	744	360
1	Задняя стенка	1	620	1100
3	Панель жёсткости	1	480	300
8	Боковина ящика	2	350	90
9	Боковина ящика	2	350	90
4	Дно	1	268	360
5	Дно	1	268	360
6	Полка жесткая	2	268	340
12	Передняя стенка ящика	1	210	90
13	Задняя стенка ящика	2	210	90
14	Передняя стенка ящика	1	210	90
7	Полка	1	100	900
10	Цоколь	4	100	268
11	Планка	4	100	268
15	Вертикальная стенка	2	100	84

Спецификация на ЛДВП 3,2 мм

Позиция	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
21	ДВП	1	644	295
22	ДВП	1	641	295
23	Дно ящика	2	240	347

Спецификация на Зеркало 4 мм

Позиция	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
20	Зеркало	1	500	1100