


Мебельная компания «УютноДома»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод София
800x920x510 (ШхВхГ)



Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания
присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru



Для preservation долговечного вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется,
соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40° и относительной влажности воздуха 65-65%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных швов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги, во избежание разбухания carcasses, фасадов и столешниц, отбеливания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью или замшей (использовать сухую ткань).
7. Не следует использовать средств, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокна.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо осуществлять «прогибку» всех изделий металлобрунтуры, создаваемых крепеж и регулировку углов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде (в индивидуальной упаковке). Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки согласно комплектационной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности, к сборке не приступать. Обратиться к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание повреждений и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку проводить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


После сборки оставить за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющую на внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставленной в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок на мебель составляет - 12 месяцев.
Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть истислет со дня продажи мебели, но не превышает 18 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

Комплектация фурнитуры

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка	4	шт.
	Опора регулируемая	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 6x50	12	шт.
	Эксцентрикковая стяжка	12	шт.
	Шкант 8x30	12	шт.
	Шуруп 4x16	30	шт.
	Направляющая шариковая 450 мм.	1	кмп.
	Гвозди 2x20	60	шт.
	Заглушка	10	шт.
	Шуруп 4x30	8	шт.



Составитель:
Г.П. 15.10.14
ТР ТС 025/2012
ТО RU-CU-AV24.B.01044



Адрес: 440015, г.Пенза, ул. Байдукова, д. 68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14 Сайт: www.yd58.ru
E-mail: info@yd58.ru Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной



Схема сборки







схема монтажа эксцентриковой стяжки



Порядок сборки выдвижного ящика



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Спецификация на ЛДСП




Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковина	1	868	480
2	Боковина	1	868	480
3	Крышка	1	800	510
4	Дно	1	800	480
5	Деталь ящика	4	710	130
6	Деталь ящика	4	450	130
7	Деталь ящика	4	450	130

Спецификация на Фасад

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
8	Фасад ящика	4	218	796

Спецификация на ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
10	Дно	4	738	454
9	ДВП	2	398	898



Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.




Рис.1