



Мебельная компания «УютноДома»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф Леон
1200x2020x520 (ШхВхГ)



Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания
присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для предупреждения повреждения внешнего вида и увеличения срока эксплуатации рекомендуется, соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных швов.
3. Поверхность мебели следует оберегать от попадания влаги, во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешниц, отбеливания красок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью или замшей, (использовать сухую ткань). Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с пористым из металлического волокна.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо осуществлять «прожку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку углов, обеспечивающих отпарывание и трансформацию подлокотных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и preservation от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде (в индивидуальной упаковке). Вы можете собрать ее самостоятельно либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки согласно комплектационной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности, к сборке не приступать. Обратиться к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания (могут перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку проводить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Проверяйте, оставаясь за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяя общую внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров, требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 12 месяцев, бытовой - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть истискуют со дня продажи мебели, но в пределах 18 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.




Составитель:
Генеральный директор
Т.П. Т.С. 025/2012
Т.С. RU-CU-AV24.B.01044




Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая шариковая 450 мм.	2	кмп.
	Ручка 128 мм.	4	шт.
	Подпятник	4	шт.
	Еврокнопч	1	шт.
	Евровинт 6x50	32	шт.
	Экспентриковая стяжка	6	шт.
	Шуруп 4x16	50	шт.
	Гвозди 2x20	90	шт.
	Шкант 8x30	4	шт.
	Заглушка	12	шт.
	Поддержатель	16	шт.
	Петля накладная	11	шт.

Схема сборки



Порядок сборки выдвижного ящика



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Спецификация на ЛДСП

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковая стенка левая	1	2034	500
2	Боковая стенка правая	1	2034	500
3	Перегородка	1	1918	500
4	Крышка	1	1200	520
5	Дно	1	1168	500
6	Полка жесткая	1	768	500
11	Усиление	1	768	150
12	Стенка ящика правая	2	450	127
13	Стенка ящика левая	2	450	127
7	Полка жесткая	1	392	500
8	Полка	4	384	500
9	Перегородка	1	370	500
14	Стенка ящика задняя	2	318	127
10	Цоколь	2	100	1168

Спецификация на ЛДСП Фасад

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
15	Створка	1	1930	397
16	Створка	1	1930	397
17	Створка	1	1530	397
18	Фасад ящика	2	197	397

Спецификация на ЛДВП 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
19	Задняя стенка	1	1946	406
20	Задняя стенка	2	1946	394
21	Дно	2	346	453

Регулировка направляющих по высоте:

Отверстие в точке А позволяет установить направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить в данном положении направляющую с помощью шурупа 4x16.






Рис.1

Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.